MODE D'EMPLOI

L'outil idéal pour la manucure et la pédicure :

- 50 : Cette lime doit uniquement être utilisée pour limer les ongles des mains et des pieds.
- 52 : Cette lime est faite exclusivement de saphir, elle est très résistante. Idéale pour enlever durillons, cors, talons rugueux et ongles fins.
- 51 : L'outil idéal pour les cors entre les orteils. Vous pouvez terminer par une lime plus douce (type 42, 44, 47 ou 45).
- 48 : Cette lime doit être utilisée en travail préliminaire pour adoucir la peau dure ou pour éliminer les durillons et cors normaux.
- 41 : Cette lime pulvérise les cuticules ainsi que la peau dure et épaisse autour de l'ongle. Il est conseiller de gratter les cuticules de l'ongle avant de les limer.
- 42-44-47-45 : Ces limes doivent être utilisées en travail préliminaire pour adoucir la peau dure ou pour éliminer les durillons et cors normaux.

Note : Enfoncer la lime dans l'appareil, elle restera en place. Pour l'enlever tirer lentement dessus.

Les batteries rechargeables doivent être chargées avant utilisation. Placer l'appareil sur son chargeur.
Pour augmenter la longévité de la batterie, déchargez complètement l'appareil avant de le recharger.
Le témoin lumineux rouge qui s'allume indique que la batterie se charge. Une batterie neuve met moins de temps pour se charger.

Ne pas utiliser avec des mains humides.
Ne pas utiliser près d'une baignoire ou lavabo s'ils sont remplis d'eau.
En cas de chute, porter votre appareil à un réparateur agréé.
Ne pas essayer de réparer soi-même, cela annule la garantie.